

BROKK UPTIME™

Verschleiß- und Ersatzteile

Original Brokk Ersatzteile und Betriebsmittel sind auf optimale Leistung ausgelegt, um eine längere Lebensdauer und maximale Zuverlässigkeit für Ihren Abbruchroboter zu gewährleisten. Wir empfehlen die maßgeschneiderten Brokk Uptime Ersatzteilepakete, um die Vorteile Ihres Abbruchroboters über einen langen Zeitraum zu erhalten.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Händler.

Wartungs- und Verschleißteilepaket

Wir wissen, wie wichtig es ist, Ihre Maschine einsatzbereit zu halten, und wir empfehlen dafür das **Wartungs- und Verschleißteilepaket** zu nutzen. Es enthält alle Ersatzteile, die Sie normalerweise für die tägliche und wöchentliche Wartung Ihrer Maschine benötigen.

Paket für Maschinen mit Elektroantrieb:

- Luftfilter
- Rücklauffilter
- Schmierfett
- Gummifuß, Stützausleger
- Keilfeder-Schnellkupplung
- Schnellkupplungen
- Schläuche für Stützausleger-Zyl.
- Schläuche für Zylinder 4
- Gummikappe, Steuerhebel
- Schalter für Fernsteuerung
- Schalter mit Kappe, Fernbedienung
- Sicherungen
- Schmiernippel

Paket für Maschinen mit Dieselantrieb:

- Luftfilter
- Rücklauffilter
- Schmierfett
- Gummifuß, Stützausleger
- Keilfeder-Schnellkupplung
- Sicherungsstift-Schnellkupplung
- Schnellkupplungen
- Schläuche für Stützausleger-Zyl.
- Schläuche für Zylinder 4
- Gummikappe, Steuerhebel
- Schalter für Fernsteuerung
- Schalter mit Kappe, Fernbedienung
- Sicherungen
- Schmiernippel
- Kraftstofffilter
- Ölfilter
- Ventilatorriemen

Wichtige- Ersatzteilepaket

Wir können das **Wichtige-Ersatzteilepaket** sehr empfehlen, insbesondere wenn Sie in einer besonders wichtigen Anwendung oder mit begrenztem lokalem Service arbeiten. Das **Wichtige-Ersatzteilepaket** gewährleistet die Betriebsbereitschaft der Maschine mit Ersatzteilen, die am stärksten Beschädigungen oder Verunreinigungen ausgesetzt sind, und enthält weitere wichtige Ersatzteile, um die Ausfallzeiten zu minimieren.

Paket für Maschinen mit Elektroantrieb:

Steuerventil zu Ventilblock

Weitere wichtige Ventile für Ventilblock

Verschraubung zw. Motor u. Pumpe*

Wichtige Teile für Schnellwechsler

Zylinder, Arm

Wichtige Ersatzteile für Achsen

Nippel u. Dichtung für Raupenspannung*

Zylinder, Stützausleger

Rückschlagventil für Stützausleger-Zyl.

Steuerhebel, Fernsteuerung

Stoppsschalter an Fernsteuerung

Steuerkabel

Stoppsschalter, hinten außen*

Umkehrschalter

Relais

Versorgungskabel zum Schaltschrank

Schütz und Motorschutz (nur Brokk 60)

Paket für Maschinen mit Dieselantrieb:

Steuerventil zu Ventilblock

Weitere wichtige Ventile für Ventilblock

Wichtige Teile für Schnellwechsler

Zylinder, Arm

Wichtige Ersatzteile für Achsen

Nippel u. Dichtung für Raupenspannung**

Zylinder, Stützausleger

Rückschlagventil für Stützausleger-Zyl.

Steuerhebel, Fernsteuerung

Stoppsschalter an Fernsteuerung

Steuerkabel

Stoppsschalter, hinten außen**

Schwingungsisolator, Dieselmotor

Glüh-Relais, Dieselmotor***

* nicht enthalten bei Brokk 60 und Brokk 110

** nicht im Lieferumfang des Brokk 120D enthalten

*** nicht im Lieferumfang des Kohler-Motors enthalten

BHB Wartungs- und Verschleiß- teilepaket

Brokk Hydraulikhämmer sind für die Maximierung ihrer Effizienz ausgelegt und das **BHB Wartungs- und Verschleißteilepaket** beinhaltet die Teile, die Sie normalerweise für die tägliche und wöchentliche Wartung und den Betrieb des Hydraulikhammers benötigen.

BHB Wartungs- und Verschleißteilepaket:

Meißelpaste

Dichtungsset

Wartungsset Hammer-Unterteil

Akkumulator-Reparaturset

Hydraulikschläuche zu Hammer

Hinweis: Die Ersatzteilkete enthalten keine Teile und Verbrauchsmaterialien, die für Serviceintervalle benötigt werden, die von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden sollten.